

第4章

この章でおこなうこと

無線 LAN アダプタを使用して発生する現象とその原因、対策方法について説明します。

困ったときは

4.1 無線 LAN アダプタの設定で困ったとき

無線 LAN アダプタのインストール画面が表示されない 56 ページへ
無線 LAN アダプタのアイコンに！マークがつく 59 ページへ
Windows2000 で無線 LAN アダプタの取り外しができない 59 ページへ
無線 LAN アダプタを取り外した後、再度無線 LAN アダプタを取り付けると通信ができない 60 ページへ
「ハブは BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter を操作するために必要な電力がありません」と表示される 60 ページへ

4.2 無線 LAN パソコンの通信で困ったとき

無線 LAN アダプタのドライバは組み込まれるが、AirStation が検出されない 61 ページへ
他のコンピュータが表示されない（弊社製 AirStation を使用しないで通信している場合） 61 ページへ
MAC アドレスを確認したい 65 ページへ

AirStation 関連で困ったとき

AirStation に添付されているマニュアルを参照してください。

4.1 無線 LAN アダプタの設定で困ったとき

無線 LAN アダプタのインストール画面が表示されない

下記の手順をおこなって USB ポートが正常に動作していることが確認できたにも関わらず、無線 LAN アダプタを取り付けてもインストール画面が表示されません。

- ・「第 2 章 WindowsMe/98 編」の「USB ポートの確認」(P14)
- ・「第 3 章 Windows2000 編」の「USB ポートの確認」(P40)

原因 : USB ケーブルが無線 LAN アダプタおよびパソコンの USB ポートに確実に差し込まれていません。または、逆向きに差し込まれています。

対策 : USB ケーブルのコネクタの形と向きを確認し、USB ポートを確実に差し込んでください。

原因 : 無線 LAN アダプタのドライバのインストールに失敗しています。

対策 : 無線 LAN アダプタのドライバを削除し、インストールし直してください。

《無線 LAN アダプタのドライバを再インストールする》

WindowsMe/98 の場合のドライバの再インストールの手順を説明します。

△注意 作業の前に、USB ケーブルが無線 LAN アダプタおよびパソコンの USB ポートに確実に挿入されていることを確認してください。

□メモ Windows2000 をお使いの場合は、P47 の **□メモ** に従ってドライバを削除した後、再インストールしてください。

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 2 [コントロールパネル] 内の [システム] アイコンをダブルクリックします。

次ページへ続く

3



1 クリック

「デバイスマネージャ」タブをクリックします。


2 選択

「ネットワークアダプタ」の中「BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter」を選択します。

3 クリック

「削除」をクリックします。

△注意 「ネットワークアダプタ」の中にドライバが表示されていない場合は、「? その他のデバイス」の中を確認します。
 「? その他のデバイス」の中に「BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter」が表示されている場合は、以下の手順をおこないます。




1 選択

「BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter」を選択します。

2 クリック

「削除」をクリックします。


4



1 クリック

「OK」をクリックします。

5



1 クリック

「はい」をクリックします。

6

コントロールパネル内の「ネットワーク」アイコンを、ダブルクリックします。

7

「BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter」が表示されている場合は、削除してください。

次ページへ続く

4

困ったときは


8 [OK] をクリックします。

「今すぐ再起動しますか？」と表示された場合は、「いいえ」をクリックしてください。

9 [スタート] - [プログラム] - [エクスプローラ] を選択します。

10 [表示] - [フォルダオプション] を選択して、「表示」タブをクリックします。

11



1 選択 「すべてのファイルを表示する」を選択します。

2 クリック [OK] をクリックします。

12 Windows Me/98 がインストールされたドライブ内の、「Windows」フォルダ - 「INF」フォルダ - 「OTHER」フォルダを開きます。

13



1 選択 「MELCO INC.NETUSB11.INF」を選択します。

2 クリック [削除] をクリックします。

14 Windows Me/98 を終了します。パソコンの電源を OFF にします。

15 無線 LAN アダプタの USB ケーブルを取り外します。

次ページへ続く

- 16** お使いの Windows に応じて以下を参照して、USB ポートが正常に動作しているか確認してください。

WindowsMe/98 の場合：

「第2章 WindowsMe/98 編」の「USB ポートの確認」(P14)

Windows2000 の場合：

「第3章 Windows2000 編」の「USB ポートの確認」(P40)

- 17** 無線LANアダプタのドライバをインストールします。お使いの Windows に応じて、以下を参照してください。

WindowsMe/98 の場合：

「第2章 WindowsMe/98 編」の「**Step 3** 無線 LAN アダプタのドライバをインストールする」(P18)

Windows2000 の場合：

「第3章 Windows2000 編」の「**Step 3** 無線 LAN アダプタのドライバをインストールする」(P44)

無線 LAN アダプタのアイコンに！マークがつく

以下の手順を行った場合に、無線 LAN アダプタのアイコンに！マークが表示されます。

- ・「第2章 WindowsMe/98 編」の「**Step 4** 無線 LAN アダプタが正常に動作しているか確認する」(P22)
- ・「第3章 Windows2000 編」の「**Step 4** 無線 LAN アダプタが正常に動作しているか確認する」(P47)

対策： 「無線 LAN アダプタのインストール画面が表示されない」(P56) を参照してください。

Windows2000 で無線 LAN アダプタの取り外しができない

無線 LAN アダプタを取り外そうとすると、「プログラムが 'BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter' デバイスにまだアクセスしているため、デバイスを停止できません。」と表示されます。

原因： クライアントマネージャが起動しています。

対策： クライアントマネージャを終了してから、取り外しをおこなってください。

無線 LAN アダプタを取り外した後、再度無線 LAN アダプタを取り付けると通信ができない

対策： クライアントマネージャを使用して、接続設定をおこなってください。

「ハブは BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter を操作するために必要な電力がありません」と表示される

原因： 無線 LAN アダプタを接続している USB ハブがバスパワーモードで動作しています。

- 対策：
- USB ハブに電源を接続して、セルフパワーモードで動作させてください。セルフパワーモードで動作しない（電源が接続できない）USB ハブは使用できません。
 - パソコンの USB ポートにそのまま無線 LAN アダプタを接続してください。

4.2 無線 LAN パソコン同士の通信で困ったとき

無線 LAN アダプタのドライバは組み込まれるが、AirStation が検出されない

- 原因 : ・ USB ケーブルが確実に差し込まれていません。
・ 無線 LAN アダプタのドライバのインストールに失敗しています。
- 対策 : 「無線 LAN アダプタのインストール画面が表示されない」(P56)、および AirStation のマニュアルを参照してください。

- 原因 : 古いバージョンのクライアントマネージャを使用しています。
- 対策 : クライアントマネージャのインストール後、本製品に添付されている AIRCONNECT シリーズドライバ CD から、クライアントマネージャをインストールしてください。

☒メモ クライアントマネージャをアンインストールするには、[スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャ アンインストール] を選択します。

他のコンピュータが表示されない (弊社製 AirStation を使 用しないで通信している場合)

デバイスマネージャ上で無線 LAN アダプタが正常に動作していることが確認できたにも関わらず、ネットワーク上の他のコンピュータが表示されません。

- 原因 : 無線 LAN アダプタが正常に動作していません。
- 対策 : 「無線 LAN アダプタのインストール画面が表示されない」(P56) を参照してください。

- 原因 : Windows を起動したときに、パスワードを入力していません。(ユーザー名 / パスワードの画面で [キャンセル] をクリックしたり、<ESC> キーを押しています)

- 対策 : WindowsMe/98 を起動したときに表示されるユーザー名 / パスワードの入力画面では、必ず [OK] をクリックしてください。
- もし、パスワードを忘れてしまった場合は、別のユーザー名を入力してください。ユーザー名とパスワードが、パソコンに登録されます。
- パスワードは空欄でもかまいませんが、必ず [OK] をクリックしてください。

原因 : ネットワークの設定が正常にできていません。

- 対策 : お使いの Windows に応じて下記を参照し、プロトコル、ワークグループ名や共有設定の確認をおこなってください。

WindowsMe/98 の場合 :

「第 2 章 WindowsMe/98 編」の「2.2 ネットワークに接続するための準備をします」(P24)

Windows2000 の場合 :

Windows2000 に添付されているマニュアル


原因 : ネットワークを検索して、接続されているコンピュータを表示するまでに時間がかかっています。

- 対策 : 以下の手順で、コンピュータの検索をしてください。

《Windows Me/2000 の場合》

- 1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- 2 [コンピュータの検索] を選択します。

3




「コンピュータ名 (M)」欄に、接続先のコンピュータ名を入力します。

[接続開始] をクリックします。

次ページへ続く

4



検索されたコンピュータのアイコンをダブルクリックして、接続してください。

《Windows 98 の場合》

1

[スタート] - [検索] - [ほかのコンピュータ] を選択します。

2



1入力

「名前」欄に、接続先のコンピュータ名を入力します。

2クリック

[検索開始] をクリックします。

3



検索されたコンピュータのアイコンをダブルクリックして、接続してください。

4

困ったときは

原因 : 電波状態が悪いため、電波が届きません。

対策 : 無線 LAN パソコン間の距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから、再度接続してください。


原因 : 無線チャンネルの設定が、接続相手の無線チャンネルの設定と異なります。



対策 : 接続先のパソコンの無線チャンネルの設定を再度確認し、自分のパソコンの無線チャンネルを同じ値に設定してください。

無線チャンネルの設定は以下の手順でおこないます。

- 1 [スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャ] を選択します。

画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているときは、いずれかのアイコンをダブルクリックします。



- 2  **1 選択** [ファイル] - [手動設定] を選択します。
- 3  **1 選択** 「通信モード」欄は、「無線 LAN パソコン間通信」に設定します。
2 選択 「無線チャンネル」欄は、通信をおこないたい他社製無線LANカードを取り付けたパソコンと同じに設定します。
3 クリック [OK] をクリックします。


原因 : クライアントマネージャの設定方法を間違えています。通信モードを「無線 LAN パソコン間通信」に設定していません。

対策 : クライアントマネージャで、通信モードを「無線 LAN パソコン間通信」に設定してください。

通信モードの設定は以下の手順でおこないます。

- 1 [スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャ] を選択します。

画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているときは、いずれかのアイコンをダブルクリックします。



次ページへ続く


2



1 選択

「ファイル」-「手動設定」を選択します。

3



1 選択

「通信モード」欄は、「無線LAN パソコン間通信」に設定します。

2 選択

「無線チャンネル」欄は、通信をおこないたい他のパソコンと同じに設定します。

3 クリック

「OK」をクリックします。

MAC アドレスを確認したい

対策： TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、以下の手順で MAC アドレスの確認ができます。

《Windows Me/98 の場合》

1

「スタート」-「ファイル名を指定して実行」を選択します。

2

「WINIPCFG.EXE」と入力します。

「OK」をクリックします。

『IP 設定』ダイアログボックスが表示されます。

3



1 選択

「BUFFALO WLI-USB-L11」を選択します。

2 確認

MAC アドレスは、「アダプタアドレス」に表示されています。

《Windows2000 の場合》

1

「スタート」-「プログラム」-「アクセサリ」-「コマンドプロンプト」を選択します。

次ページへ続く

4

困ったときは

- 2 画面に「C:¥>」と表示されたら、「IPCONFIG /ALL」と入力します。
<ENTER> キーを押します。

- 3
- | | |
|---|---------------------|
| Ethernet adapter ローカル エリア接続: | |
| Connection-specific DNS Suffix : | |
| Description : BUFFALO WLI-USB-L11
Wireless LAN Adapter | |
| Physical Address | : 00-60-1D-1F-36-23 |
| DHCP Enabled | : Yes |
| IP Address | : 192.168.0.2 |
| Subnet Mask | : 255.255.255.0 |
| Default Gateway | : 192.168.0.1 |
| DNS Servers | : 192.168.0.1 |
- 1 確認** 「Physical Address」欄に
MAC アドレスが表示され
ます。